

Общая информация о монтаже

1. Перед монтажом полотна произведите выравнивание поверхности.

2. При расчете материала закладывайте припуски по краям в 5-10 см. Это компенсирует деформацию полотна после засыпания почвой.

3. Количество слоев укладки геотекстиля зависят от базового основания: при укладке на гравий или щебень достаточно одного слоя полотна, а при укладке на грунт необходимо 2 или 3 слоя.

4. Полотно укладывают без натяжения, не допуская образования складок. Рекомендуемый нахлест геотекстиля – не менее 20 см.

5. При укладке геотекстиля в несколько рядов необходимо чтобы полотно, расположенное в низине, было накрыто сверху полотном, расположенным на возвышенности.

6. Чтобы избежать загрязнения внутренних слоев, после засыпки щебня на геотекстиль полотно загибают сверху на 15-20 см.